

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kerékpár riasztó rezgésérzékelővel

Riasztó rezgésérzékelővel és szirénával.

Nagyon könnyen használható, ideális kiegészítő kerékpár, moped, robogó vagy motorkerékpár biztosításához, de pl. fűnyíró, tolószék és egyéb szerszámok rögzítéséhez is.

Az elem behelyezése és felszerelés:

- Távolítsa el az elemfedelet (a sziréna alatt) a nyíl irányába
- Csatlakoztassa az elemet a csatlakozókhoz, helyezze be a házba, és rögzítse a fedél csúsztatásával
- a szerelési pozíció alatt a kódoló gombok felfelé néznek (a vízállóság érdekében)
- szerelje fel a riasztót a csőre (szabványosan a nyeregcsőre) és rögzítse csavarokkal

A készülék beállítása:

A riasztó négybetűs jelszóval védett, a jelszó gyárilag "ABCA". Ha az elemet kb. 30 másodpercnél hosszabb időre kiveszi, az Ön által beállított jelszó törlődik, és a gyári jelszó kerül beállításra.

Jelszóváltoztatás:

- a gyári jelszó "ABCA".
- nyomja meg az "A" gombot kb. 3 másodpercig nyugalmi állapotban, rövid hangjelzés hallatszik.
- adja meg a régi jelszót, a helyes jelszót egy hármas hangjelzés erősíti meg
- majd adja meg az új jelszót (4 betűkombináció), a beírt jelszót három hangjelzés erősíti meg
- ha a régi jelszót helytelenül adja meg, vagy ha az új jelszó megadásakor hiba lép fel (hosszú szünet), a riasztó egyszer hosszú ideig sípol, és visszatér az eredeti állapotba

Érzékenység beállítása:

- Az érzékenység gyárilag "közepes" értékre van beállítva.
- nyugalmi állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a "C" gombot, a gomb megnyomása után azonnal a riasztó egyszer röviden csipog, és kb. 2 másodperc múlva a beállított szintet jelzi a csipogások számával:
 - nagy érzékenység - egy hangjelzés
 - közepes érzékenység - két hangjelzés
 - alacsony érzékenység - három hangjelzés
- majd engedje fel a "C" gombot
- a "C" gomb minden egyes megnyomásával és lenyomva tartásával az érzékenységi szint változik, a kívánt szintre való váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a "C" gombot többször, amíg a kívánt szint jelzését nem hallja.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

Riasztás élesítése/hatástalanítása:

- A riasztó élesítéséhez nyomja meg a "B" gombot kb. 3 másodpercig, az élesítést egy rövid hangjelzés erősíti meg. Annak érdekében, hogy a riasztás élesítése után lehetővé váljon a pozícióváltás, a készülékben a riasztás élesítése után 5 másodperces késleltetés van.
- A riasztó hatástalanításához adja meg a jelszót, a hatástalanítást háromszoros hangjelzés erősíti meg. A rossz jelszó beírását hosszú hangjelzés jelzi.
- Ha négyszer rossz jelszót ír be, a gombok 3 percre kikapcsolódnak.

Riasztó:

Ha a riasztó élesítve van, és a riasztót megrázzák (álló tárgy mozgása), a riasztó először ötször megszólal. Ha a mozgás folytatódik, a sziréna 15 másodpercig szól. A riasztó rövid mozgatása (a kerékpár helyzetének megváltoztatása az állványban stb.) csak a helyzetváltoztatásra figyelmeztet, a sziréna csak akkor szólal meg, ha a mozgás kb. 5 másodpercnél tovább tart.

Műszaki paraméterek:

- háromjegyű kóddal történő védelem
- 3 szintű érzékelő érzékenység beállítása
- sziréna hangereje > 105 dB
- vízálló kialakítás (a szerelési pozíció betartásakor; ne merítse víz alá)
- tápegység: 9V-os elem 6F22 (nem tartozék)
- üzemi hőmérséklet: -15 és +75 C fok között

Figyelmeztetés:

- Alkalikus elemek használatát javasoljuk
- ha a sziréna hangereje csökken, cserélje ki az elemeket
- ha hosszabb ideig nem használja a riasztót, vegye ki az elemeket az esetleges szivárgás elkerülése érdekében.
- a használt elemeket és a régi készüléket ne a kommunális hulladékba dobja, hanem vigye el egy gyűjtőhelyre.

Garancia és szerviz:

A termékre 24 hónapos garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a nem a használati utasításnak megfelelő használatból eredő hibákra, pl.: nem megfelelő telepítés, rövidzárlat, kifolyt elemek, mechanikai sérülések stb. A garancia továbbá nem terjed ki a normál elhasználódásra.